

HDMI ARC převodník zvuku na SPDIF, RCA a 3,5 mm jack



1. POPIS

Převodník zvuku z televizoru s HDMI ARC na SPDIF, koaxiální audio, RCA a 3,5mm jack.

Převodník vyvádí zvuk z televizoru s funkcí HDMI ARC do externího audio zařízení. Umožňuje připojit zesilovač, aktivní reproduktory, soundbar, domácí kino nebo sluchátka i k televizoru, který nemá samostatný analogový zvukový výstup.

Důležité: Konektor ARC IN je určen pro propojení s HDMI ARC portem televizoru. Není to univerzální HDMI vstup pro herní konzoli, set-top box nebo přehrávač.





2. SPECIFIKACE

Hlavní funkce:

- Optický digitální výstup SPDIF.
- Koaxiální digitální výstup.
- Analogový stereo výstup RCA L/R.
- 3,5mm stereo výstup pro sluchátka nebo aktivní reproduktory.
- Vestavěný sluchátkový zesilovač.
- Automatické ztišení při nepřítomnosti signálu.
- Podpora vzorkovací frekvence až 192 kHz dle zdroje a připojeného zařízení.

Obsah balení:

- audio extraktor
- USB napájecí kabel
- návod

Nastavení zvuku televizoru: Při použití RCA nebo 3,5mm výstupu nastavte v televizoru digitální zvukový výstup na PCM / LPCM / Stereo. Při jiném formátu může být zvuk zkreslený, chybět nebo se může objevit šum.

Parametr	Hodnota
Typ	HDMI ARC Audio Return Channel Adapter / audio extraktor
Vstup	HDMI ARC
Výstupy	Optický SPDIF, koaxiální digitální audio, RCA L/R, 3,5mm stereo jack
Napájení	DC 5 V / 1 A, micro USB
Materiál	Hliníková slitina
Provozní teplota	-10 až +55 °C
Skladovací teplota	-20 až +60 °C



3. ZAPOJENÍ



Použití	Zapojení
TV + aktivní reproduktory	TV HDMI ARC -> ARC IN -> RCA L/R -> aktivní reproduktory nebo stereo zesilovač.
TV + sluchátka	TV HDMI ARC -> ARC IN -> 3,5mm jack -> sluchátka.
TV + domácí kino / receiver	TV HDMI ARC -> ARC IN -> SPDIF nebo Coaxial -> receiver / domácí kino.
TV + soundbar s optikou	TV HDMI ARC -> ARC IN -> SPDIF -> optický vstup soundbaru.

Zapojení k televizoru

1. Připojte HDMI kabel: Propojte konektor ARC IN na převodníku s HDMI portem televizoru označeným ARC. Standardní HDMI port bez ARC nebude fungovat.

2. Připojte audio zařízení: Podle typu zařízení použijte optický SPDIF, koaxiální výstup, RCA L/R nebo 3,5mm jack.

3. Připojte napájení: Připojte USB kabel do konektoru DC 5 V a k napájecímu zdroji 5 V / 1 A.

4. Aktivujte ARC: Přepínač ON/OFF nastavte do polohy ON pro zapnutí režimu ARC.

5. Nastavte televizor: V menu TV aktivujte HDMI ARC a případně HDMI-CEC. Pro analogové výstupy nastavte PCM/LPCM nebo Stereo.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nesvítí	Není připojeno napájení.	Ověřte USB kabel a použijte napájecí zdroj DC 5 V / 1 A.
Z TV nejde zvuk	TV nemá ARC aktivní nebo je kabel v nesprávném HDMI portu.	Připojte kabel do HDMI ARC portu TV, v nastavení TV zapněte ARC / CEC a přepínač nastavte na ON.
RCA / sluchátka šumí nebo nehrají	TV posílá vícekanálový nebo nepodporovaný formát.	V nastavení TV zvolte PCM/LPCM nebo Stereo.
Zvuk z optiky / koaxiálu nefunguje	Nesprávný kabel nebo nevhodné nastavení vstupu externího zařízení.	Zkontrolujte kabel, vyberte správný digitální vstup na receiveru či soundbaru a ověřte nastavení TV.
Hlasitost nelze měnit ovladačem TV	Záleží na TV a funkci CEC.	Hlasitost upravte na zesilovači, aktivních reproduktorech nebo sluchátkách.

00101 01001 00001 4. BEZPOČNOSTNÍ POKYNY

- Zařízení chraňte před vlhkostí, prachem, vysokou teplotou, otřesy a pády.
- Nedotýkejte se napájecích konektorů mokřými rukama.
- Při odpojování netahejte za kabel, ale uchopte konektor.
- Při dlouhodobém nepoužívání odpojte napájení.
- Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se opravovat jeho vnitřní části.