

Kapesní digitální váha



POPIS

Kapesní váha je díky své kompaktní konstrukci lehce přenosná. Je vybavena krytem, který chrání váhu před poškozením. Produkt disponuje dvěma režimy: „Vážení a Počítání“. Displej je vybaven modrým podsvícením, které lze vypnout. Máme na výběr několik měrných jednotek (g, tl, oz, ct, gn). Zařízení má funkci automatického vypnutí, které vypne váhu po 30 sekundách nečinnosti. Váha se ovládá pomocí 5 tlačítek.



Baterie nejsou součástí balení!



SPECIFIKACE

Napájení	2 x AAA baterie	Provozní teplota	10 – 30 °C
Přesnost	0,1 g	Rozměry (mm)	122 x 65 x 22
Max. nosnost	500 g	Podsvícení displeje	modré
Hmotnost	120 g	Funkce tárování	ano



NÁVOD

Na digitální váze je možné zapnout dva režimy:

Režim vážení

Slouží k vážení. Máte na výběr několik jednotek (g, tl, oz, ct, gn).

1. Zapneme zařízení na rovné ploše pomocí tlačítka ON/OFF
2. Počkejte než se na displeji objeví 0.00 cca 5 – 10 sekund.
3. Tlačítkem UNITS si nastavíte jednotky.
4. Tlačítkem LIGHT vypnete nebo zapnete modré podsvícení.

pozn. Váha se automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti.

Režim počítání

1. Zapneme zařízení na rovné ploše pomocí tlačítka ON/OFF
2. Počkejte než se na displeji objeví 0.00 cca 5 – 10 sekund.
3. Stiskněte tlačítko PCS.
4. Podržte tlačítko PCS. Objeví se vám číslo 25. pomocí tlačítka UNITS si změníte toto číslo. Číslo slouží ke kalibraci. Když chcete počítat například prášky, nastavíte číslo na 25 (čím větší tím lepší kalibrace) a položíte 25 prášků na váhu. Poté stisknete tlačítko PSC a nyní máte kalibraci hotovou a váha počítá za Vás.

pozn. Po každé je nutné udělat tuto kalibraci. Váha se automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti.

Upozornění: Přetížení váhy (> 500 g) povede k trvalému poškození zařízení!