

Stolní a ruční LED lupa se zvětšením 5× / 11×

Multifunkční lupa s 8 LED diodami, dvojitým zvětšením a možností USB napájení.



Obsah balení:

- 1x skládací LED lupa
- 1x USB napájecí kabel
- 1x návod k použití

Baterie nejsou součástí balení.




1. POPIS

Praktická multifunkční lupa s LED osvětlením je vhodná pro čtení, kancelářskou práci, studium, opravy elektroniky, modelářství i další činnosti, při kterých potřebujete dobře vidět jemné detaily. Díky skládací konstrukci ji lze používat jako klasickou ruční lupu i jako stabilní stolní lupu. Lupa je vybavena hlavní čočkou se zvětšením 5× a menší pomocnou čočkou se zvětšením 11× pro detailnější práci. Integrovaných 8 LED diod zajišťuje rovnoměrné osvětlení pracovní plochy a nabízí dvě úrovně jasu podle aktuální potřeby.

Napájení je možné pomocí 3× AAA baterií nebo přes USB kabel, který je součástí balení. Díky nízké hmotnosti a skládacímu provedení se lupa snadno přenáší i skladuje.

Vlastnosti produktu:

- 2v1 provedení: ruční i stolní lupa.
- Hlavní čočka se zvětšením 5x a pomocná čočka se zvětšením 11x.
- 8 LED diod pro osvětlení pracovní plochy.
- Dvě úrovně jasu podle aktuální potřeby.
- Skládací rameno a nastavitelné otočné klouby.
- Napájení pomocí 3x AAA baterií nebo přes USB kabel.





2. SPECIFIKACE

Parametr	Hodnota
Zvětšení hlavní čočky	5x
Zvětšení pomocné čočky	11x
Průměr hlavní čočky	75 mm
Průměr pomocné čočky	19 mm
Ohnisková vzdálenost hlavní čočky	100 mm
Ohnisková vzdálenost pomocné čočky	45 mm
Světelný zdroj	8x LED
Úroveň jasů	2
Materiál	ABS plast, LED, optické sklo
Napájení bateriemi	3x AAA baterie
Napájení přes USB	Ano
Baterie v balení	Ne
USB kabel v balení	Ano



3. POUŽITÍ

Napájení

Napájení bateriemi

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte 3x AAA baterie podle vyznačené polarity + / -.
3. Zavřete kryt bateriového prostoru.
4. Zapněte LED osvětlení pomocí spínače.



Upozornění: Baterie nejsou součástí balení.

Napájení USB kabelem

1. Připojte USB kabel do konektoru externího napájení na lupě.
2. Druhý konec kabelu zapojte do USB adaptéru, počítače, powerbanky nebo jiného vhodného USB zdroje.
3. Zapněte LED osvětlení pomocí spínače.

Použití lupy

Ruční lupa

1. Uchopte lupu za rukojeť.
2. Přiblížte čočku k textu nebo sledovanému předmětu.
3. Podle potřeby zapněte LED osvětlení.
4. Pro běžné zvětšení použijte hlavní čočku 5x.
5. Pro detailnější kontrolu použijte menší pomocnou čočku 11x.

Stolní lupa

1. Rozložte stojánek a rameno lupy.
2. Nastavte požadovaný úhel pomocí kloubů.
3. Umístěte lupu nad sledovaný předmět.
4. Zapněte LED osvětlení.
5. Upravte vzdálenost čočky tak, aby byl obraz ostrý.

Nastavení jasu

1. Stisknutím spínače zapnete osvětlení.
2. Dalším stisknutím přepnete úroveň jasu.
3. Opětovným stisknutím osvětlení vypnete.

00101
01001
00001

4. BEZPOČNOSTNÍ POKYNY

- Nedívejte se přímo do LED světla.
- Nevystavujte čočku přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí.
- Chraňte výrobek před pádem a nárazy.
- Nepoužívejte poškozený USB kabel.
- Při delším nepoužívání vyjměte baterie.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Výrobek není hračka.
- Čočku čistěte měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol ani rozpouštědla.
- Při skladování lupu složte, aby nedošlo k poškození kloubů nebo čočky.
- Skladujte na suchém místě mimo přímé sluneční záření.